

Upute za uporabu SUŠARE – 50kg

1. Uključite glavni prekidač (nalazi se na desnoj strani upravljačke ploče) – zelena lampica treba početi svijetliti.

2. Namjestite tajmer.

Tajmer se namješta tako da se ukloni zaštitni poklopac i ručno podesi vrijeme rada sušare, koje može biti od 1 sekunde do 99 sati.

Uklonite plastični zaštitni poklopac i gumbima gore-dolje mijenjajte vrijeme, kao i opciju za odbrojavanje sati (H) ili minuta (M).

Primjer: ako želimo da sušara radi osam i pol sati, na tajmeru podesimo 08H30. To znači da će raditi 8 sati i 30 minuta, a zatim se isključiti.

Drugi primjer: ako želimo da sušara radi 45 minuta, na tajmeru podesimo 45M00, što znači da će raditi točno 45 minuta, a zatim se isključiti.

Ovo podešavanje ne treba ponavljati pri svakom novom sušenju, osim ako je potrebno promijeniti vrijeme.

3. Uključite prekidač tajmera – na displeju tajmera prikazuje se vrijeme i počinje odbrojavanje.

4. Uključite prekidač termostat/higrostat.

Pokreću se motori u sušari i kontroler u tom trenutku pokazuje trenutnu temperaturu i trenutnu vlagu u sušari.

Za podešavanje željene temperature i vlage, slijedite sljedeće upute:

Držite **gornji desni gumb** duže od 3 sekunde (gumb sa strelicom prema dolje i brojem "1" unutra) – crveni broj na displeju počet će treperiti. Zatim odmah gornjim gumbovima gore-dolje podesite željeru temperaturu u sušari. Pričekajte nekoliko sekundi.

Zatim držite **gornji lijevi gumb** duže od 3 sekunde (gumb sa strelicom prema gore i brojem "1" unutra) – crveni broj na displeju ponovno počinje treperiti, a zatim odmah gornjim gumbovima gore-dolje podesite temperaturu za 2 stupnja nižu nego što ste podesili u prvom koraku. Pričekajte nekoliko sekundi.

Znači, ako ste željeru temperaturu podesili na 50 stupnjeva, u drugom koraku podesite 48 stupnjeva.

Sljedeći korak: držite **donji desni gumb** duže od 3 sekunde (gumb sa strelicom prema dolje i brojem "2" unutra) – plavi broj na displeju početak će treperiti. Zatim odmah donjim gumbovima gore-dolje podesite željeru vlagu u sušari. Pričekajte nekoliko sekundi.

Zatim držite **donji lijevi gumb** duže od 3 sekunde (gumb sa strelicom prema gore i brojem "2" unutra) – plavi broj na displeju ponovno početak će treperiti, a zatim odmah donjim gumbovima dolje-gore podesite vlagu za 2 VEĆU od one koju ste podesili u prethodnom koraku. Znači, ako je željena vlaga iz prvog koraka 20%, u ovom koraku podesite 22%. Pričekajte nekoliko sekundi.

Da rezimiramo: na desna dva gumba podešava se željena temperatura odnosno vlaga (gornji desni – željena temperatura; donji desni – željena vlaga).

Lijevi gornji postavite na minus dva u odnosu na desni gornji.

Lijevi donji postavite na plus dva u odnosu na desni donji.

PRIMJER:

Željena temperatura je 60 stupnjeva, a željena vlaga 15%.

Gornji desni: namjestite na 60

Gornji lijevi: namjestite na 58

Donji desni: namjestite na 15

Donji lijevi: namjestite na 17

5. Uključite prekidač grijača.

U tom trenutku počinje svijetliti i crvena lampica na prednjoj strani upravljačke ploče.

6. Uključite prekidač ventilatora za vlagu

(preporučuje se pričekati da temperatura poraste na zadanu razinu, pa tek onda uključiti prekidač za vlagu).

.....

1. **PRIMJER ZA PELUD:**

Za optimalno sušenje peludi, preporuča se temperatura 40°C i vlaga 10-15%.

- Gornja desna: namjestimo na 40
- Gornja lijeva: namjestimo na 38
- Donja desna: namjestimo na 12
- Donja lijeva: namjestimo na 14

2. Uključite prekidač grijača.

U tom trenutku počinje svijetliti i crvena lampica na prednjoj strani upravljačke ploče.

3. Uključite prekidač ventilatora vlage

(preporučuje se da se pričeka da temperatura poraste na zadani nivo, pa da se tek onda prekidač za vlagu uključi).

Turn On Builder